

AIRSEP HALTEN SIE INFO INSTAND

Warnen Bitte Gelesen

Standard-AIRSEP Maßeinheiten 1989-Present

Traditionelles AIRSEPS (AIRSEPS mit Frühlingen oder Luftfilter Rahmen) erfordern KEINE WARTUNG. NIE Versuch, das Innere von zu säubern AIRSEP Maßeinheit, beschädigen Sie das Material innerhalb des AIRSEP und es wird Nr. längere Funktion richtig zu den Prozeßkurbelkastendämpfen oder zum flüssigen Rückholöl zu Maschine.

Es kann Maschine Kurbelkastendruck auch verursachen, aus zu steigen die normale Strecke. Wenn Sie versuchen, AIRSEP zu säubern oder irgendwelche Reinigungsmittel zu gießen, Lösungsmittel oder andere Flüssigkeiten in die AIRSEP Maßeinheit, Sie müssen es ersetzen zu vermeiden Sie Beschädigung Ihrer Maschine.

Sie können und sollten nur säubern Sie das Luftfilterelement Verwenden von von Wandererluftfilter-Reinigung kit(s); DDF9000 für rote Standardfilter und BAF2000 für Wanderer-Blaufilter.

CCE AIRSEP Maßeinheiten 2001- Geschenk

CCE AIRSEP Maßeinheiten werden gut als Maßeinheiten gekennzeichnet, ohne zu verwenden Luftfilter entspringt und hat eine Klemmbandklemmplatte, in der der Luftfilter trifft AIRSEP Körper. Diese Maßeinheiten sind nützlich und werden mit einem Wegwerf ausgerüstet interner Filtersatz. Diese internen Filter sind entfernbar und sollten ersetzt werden alle 500-750 Stunden. Sie KÖNNEN nicht gesäubert werden.

Sehen Sie CCE Service-Anweisungen für die Maßeinheit, die Sie innen verzeichnet haben der "TECH" Abschnitt der Wanderer-Web site.

Luftfilter auf dem CCE AIRSEP Dose und sollte seien mit Wandererluftfilter-Reinigung kit(s) gesäubert Sie; DDF9000 für rote Standardfilter und BAF2000 für Wanderer-Blaufilter.